

Дополнение к инструкции по установке SOBR-GSM 2010 +

Модификация системы SOBR-GSM 2010 версия 001, выпускаемая с октября 2013 года, позволяет дистанционно командой по телефону включать предпусковой подогреватель Webasto, установленный на автомобили марок Land Rover Discovery 4, Range Rover, Mercedes, Volvo. Управление подогревателем осуществляется по шине K-Line.

Если на автомобиле подогреватель установлен штатно, подключите фиолетово-черный провод системы (X2/5) к проводу K-Line подогревателя. Этот провод на разных автомобилях может быть различного цвета. Определить, который из проводов, идущих к подогревателю, является шиной K-Line, можно с помощью тестера (мультиметра) в режиме вольтметра – напряжение на искомом проводе примерно на один вольт ниже, чем на проводе питания подогревателя (+12В).

Если на автомобиле подогреватель установлен без модуля «Телестарт», желательно диагностической программой дилера указать (поставить «галочку») компьютеру автомобиля, что «Телестарт» – есть. В противном случае подогреватель будет запускаться и исправно работать, но климат-контроль (прогрев салона) не включится.

При монтаже SOBR-GSM 2010 версия 001 на установочный комплект Webasto подключите фиолетово-черный провод системы (X2/5) к желтому проводу разъема подогревателя, предназначенного для приемника «Телестарт».

Система SOBR-GSM 2010 версия 001 по команде с телефона будет выдавать в шину K-Line команду на включение подогревателя. Установите желаемую продолжительность работы подогревателя программируемой функцией №20. Оповещение о включении подогревателя будет выдаваться (если настроено программируемой функцией №32) системой при любом запуске – как по телефону, так и штатными средствами.